

Procedimiento para sintonizar los receptores digitales TECHNISAT

- 1.- Pulse el botón **Menú** del mando a distancia de su decodificador.
- 2.- Seleccione **Configuración** y pulse **OK**
- 3.- Seleccione **Configuración por defecto de fábrica** y pulse **OK**
- 4.- Seleccione **Borrar todos los programas** y pulse **OK**
- 5.- A la pregunta **¿Desea borrar todos los canales?** Seleccione **SI** y pulse **OK**
- 6.- Una vez borrados pulse la tecla **Menú** 2 veces.
- 7.- Seleccione **Búsqueda de canales** y pulse **OK**
- 8.- Seleccione **Búsqueda automática** y pulse **OK**
- 9.- Pulse el **botón de color verde** en su mando a distancia. La búsqueda de los canales tardará varios minutos.
- 10.- Seleccione **Ordenar automáticamente** y pulse **OK**
- 11.- Pulse el botón **Menú** del mando a distancia.



Procedimiento para sintonizar el receptor digital KAON

- 1.- Pulse el botón **Menú** del mando a distancia de su decodificador.
- 2.- Seleccione **Config. del Sistema** y pulse **OK**
- 3.- Introduzca el **código PIN** (Por defecto es **0000**)
- 4.- Seleccione **Restauración de fábrica** y pulse **OK 2 veces**.
- 5.- **Idioma del Menú.** Seleccione **Español** y pulse **OK**
- 6.- **Idioma del Audio.** Seleccione **Español** y pulse **OK**
- 7.- **Idioma de Subtítulos.** Seleccione **Español** y pulse **OK**.
- 8.- **Hora Local.** Seleccione **GMT + 1:00** y pulse **OK**
- 9.- **Búsqueda de Canales.** Seleccione **Búsqueda Automática** y pulse **OK**
- 10.- Pantalla de búsqueda, en la línea **Iniciar Frecuencia** introduzca el número **570000** y pulse **OK**
- 11.- Cuando aparezca en pantalla el mensaje **Búsqueda Finalizada** pulse **OK 3 veces**.
- 12.- Pulse el **botón rectangular de color rojo (SUB-T)** del mando a distancia para quitar los subtítulos y pulse **OK**.
- 13.- Pulse el botón **(P.SIZE)** 2 veces para dejar el formato de pantalla en **Pantalla completa 16:9**



Procedimiento para sintonizar el receptor digital de Alta Definición WISI

- 1.- Pulse el botón **Menú** del mando a distancia de su decodificador.
- 2.- Seleccione **Instalación** y pulse **OK**
- 3.- Seleccione **Ajuste de Fábrica** y pulse **OK**
- 4.- A la pregunta **¿Guardar?** Seleccione **SI** y pulse **OK**
- 5.- Seleccione **Español** y pulse **OK**
- 6.- Seleccione **España** y pulse **OK**
- 7.- Seleccione **6.900MS - QAM64** y pulse **OK**
- 8.- A la pregunta **¿Ordenar canales?** Seleccione **SI** y pulse **OK**
- 9.- El mensaje de la parte inferior derecha **Estado actual: Escanear** pasará a **Estado actual: Finalizado** cuando termine.
- 10.- Pulse el botón **Exit** del mando.



Procedimiento para sintonizar el receptor digital de Alta Definición KAON

- 1.- Pulse el botón **Menú** del mando a distancia de su decodificador.
- 2.- Seleccione **Config. del Sistema** y pulse **OK**
- 3.- Introduzca el **código PIN** (Por defecto es **0000**)
- 4.- Seleccione **Restauración a valores de fábrica** y pulse **OK 2 veces**.
- 5.- **Idioma del Menú.** Seleccione **Español** y pulse **OK**
- 6.- **Idioma del Audio.** Seleccione **Español** y pulse **OK**
- 7.- **Idioma de Subtítulos.** Seleccione **Español** y pulse **OK**
- 8.- **Tipo de Pantalla.** Seleccione **16:9 TV** y **Pantalla completa 16:9** y pulse **OK**
- 9.- **Hora Local.** Seleccione **GMT + 1:00** y pulse **OK**
- 10.- **Búsqueda de Canales.** Seleccione **Búsqueda Automática** y pulse **OK**
- 11.- Pantalla de búsqueda, en las líneas **Iniciar Frecuencia** y **Fin Frecuencia** introduzca el número **570000**, en la línea **Vel. símbolos** introduzca el número **6900**, en la línea **Const.** seleccione **64-QAM** y pulse **OK**
- 12.- Cuando aparezca en pantalla el mensaje **Búsqueda Finalizada** pulse **OK 3 veces**.
- 13.- Pulse el botón **SUB-T** del mando a distancia para quitar los subtítulos y pulse **OK**.

